

Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4



Abb. 5



Abb. 6




Abb. 7



1. Die zu beklebende Fläche mit Silikonentferner reinigen. Abb. 1
2. Trittbrett auf die Fläche auflegen und mittig positionieren bzw. vermitteln und mit einem Bleistift den Umriss markieren. Abb. 2
3. Mit dem mitgeliefertem Schmirgelpapier innerhalb der markierten Fläche den Kunststoff leicht anrauen **nicht bei lackierten Trittbretter**. Abb. 3
4. Schleifstaub vollständig entfernen und nochmals mit Silikonentferner reinigen. Abb. 4
5. Mit dem mitgeliefertem Klebstoff auf der inneren Freifläche des Trittbretts meanderförmig eine Klebespur mit der Höhe von ca. 1-1,5 mm erzeugen. Bitte halten Sie einen Abstand von ca. 5-10 mm zum Klebeband am Rand ein. Abb. 5
6. Die Silikonfolie von dem Klebeband abziehen. Abb. 6
7. Alu Trittbretter oder Ladekante positionieren und andrücken. Abb. 7
Mindestens 12 Stunden im trockenen ruhen lassen und nicht belasten.

Weitere Informationen unter www.medes-shop.com
Technische Änderungen vorbehalten.