

ALUFIXX 2.0 Montageanleitung rahmenlose Nummernschildhalterung

Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4



1. **AluFixx** Halterung ausrichten und mit den mitgelieferten Schrauben fixieren. Abb.1 / Abb.2
2. Nummernschild in die obere Führungsnut schieben und mittig positionieren.
3. Das Nummernschild mit der Edelstahlschraube M4 (Innensechskant 2,5mm) fixieren bis das Nummernschild geklemmt wird und sich nicht mehr verschieben lässt (Hand fest) Abb. 3
4. **AluFixx** – Genial einfach, einfach genial! Abb. 4

Achtung!

Bitte gehen Sie bei der Demontage der Schilder wie folgt vor:

1. Edelstahlschrauben **maximal 5 mm** herausdrehen- **niemals entfernen!**
2. Den unteren Winkel des Trägers leicht nach unten drücken bis dieser von der offenen Schraube (**max. 5 mm offen**) begrenzt wird.
3. Nummernschild nach oben aus den unteren Nuten entnehmen.

Weitere Informationen und Montagefilme finden Sie unter

<https://youtu.be/UN6tBIHi54> oder auf www.AluFixx.de

Technische Änderungen vorbehalten.